



KIT CEMENTO 14KG BÉTON CIRÉ + SCELLANT / VERNIS 2K

COMPREND :

- Enduit de micro-béton Cimento (fini béton ciré) 14 KG
- Scellant 2K (point vert)
- Vernis 2K (point rouge)



ÉTAPE 1 : APPLICATION DE L'ENDUIT DE MICRO-BÉTON

Pour garantir un résultat optimal, il est essentiel de suivre ces étapes préparatoires :

- Protéger soigneusement toutes les surfaces environnantes au projet
- Préparer tout le matériel nécessaire à l'application du micro-béton
- Consultez également nos **instructions d'application détaillées** disponibles sur notre site web au www.lhvcemento.com pour des conseils complémentaires.

APPLICATION DE L'ENDUIT DE MICRO-BÉTON CEMENTO

1. **Nettoyage de la surface** : Nettoyez minutieusement la zone d'application en enlevant toute poussière, saleté ou résidu. Rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher complètement.
2. **Préparation du mélange** : Dans un seau, versez 2,94 litres d'eau froide. Ajoutez le contenu du sac de 14 kg de micro-béton CEMENTO et mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une pâte homogène, lisse et sans grumeaux.
3. **Application de l'enduit** : À l'aide d'une truelle, appliquez le micro-béton en effectuant des mouvements en demi-lunes ou circulaires. Si nécessaire, appliquez une seconde couche après 12 heures, lorsque la première couche est sèche au toucher. Pour connaître le nombre de couches recommandées et les techniques d'application spécifiques, reportez-vous à notre mode d'emploi détaillé disponible sur notre site web.

ÉTAPE 2 : APPLICATION DU SCELLANT 2 COMPOSANTES (2K) POUR CEMENTO

1. Attendre que le micro-béton Cimento soit sec (minimum 18h) avant l'application du scellant sur la surface;
2. Au besoin, sabler la surface de micro-béton (grains 120-180) afin d'enlever les aspérités et les coups de truelle et ainsi lisser la surface ;
3. Nettoyer la surface et enlever toute la poussière ;
4. Au besoin, protéger les surfaces environnantes.

APPLICATION DU SCELLANT

1. **Préparer le mélange** : Verser le contenu du durcisseur (pour scellant) dans la bouteille de scellant et brasser vigoureusement (environ 5 minutes) afin que les 2 liquides se mélangent homogènement (POINT VERT). Puis, verser le mélange de scellant dans un bac à peinture ;
2. **Application du scellant 2k** : Appliquer, à l'aide d'un rouleau éponge ou encore un rouleau 10mm, une fine couche de scellant en s'assurant de bien saturer la surface de micro-béton, sans toutefois laisser de dépôt. Au besoin, croiser les coups de rouleau afin de bien recouvrir toute la surface. Utiliser un pinceau pour les surfaces où il est impossible d'utiliser le rouleau ;
3. Laisser sécher environ 45 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit sec au toucher ;
4. Il est conseillé de vernir le micro-béton Cimento après l'application du scellant.

ÉTAPE 3 : APPLICATION DU VERNIS 2 COMPOSANTES (2K) POUR CEMENTO

1. Après l'application du scellant, attendre environ 45 minutes (scellant sec au toucher) avant d'appliquer le vernis 2k.
2. Il est important d'appliquer le vernis dans les 2 heures suivant l'application du scellant afin de permettre une bonne fusion des 2 éléments.
3. Au besoin, protéger les surfaces environnantes.

APPLICATION DU VERNIS

1. **Préparer le mélange :** Verser le contenu du durcisseur (pour vernis dans la bouteille de vernis et brasser vigoureusement (environ 5 minutes) afin que les 2 liquides se mélangent homogènement. Par la suite, verser le mélange de vernis dans un bac à peinture ;
2. **Application du vernis 2k :** Appliquer, à l'aide d'un rouleau éponge ou encore un rouleau 10mm, une fine couche de vernis en s'assurant de bien recouvrir toute la surface de micro-béton, sans toutefois laisser de dépôt. Au besoin, croiser les coups de rouleau afin de bien recouvrir toute la surface. Utiliser un pinceau pour les surfaces où il est impossible d'utiliser le rouleau ;
3. Laisser sécher environ 45 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit sec au toucher ;
4. Au besoin, appliquer 2-3 minces couches afin de bien vernir le Cemento (environ 45 minutes entre chaque couche afin que le vernis soit sec au toucher). Pour connaître le nombre de couches recommandées, reportez-vous à notre mode d'emploi détaillé disponible sur notre site web.
5. Laisser sécher 72 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION DÉTAILLÉES

- Pour une application sur un plancher ou de la céramique, veuillez consulter nos instructions d'applications détaillées sur notre site web au www.lhvcemento.com
- L'ensemble de nos instructions d'applications détaillées sont disponibles sur notre site web.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

LHV Design certifie que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication à sa sortie d'usine. Cependant, la réussite de votre projet dépend d'une application conforme aux instructions. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit défectueux. Ni l'application ni le délai d'installation ne sont garantis.

MISE EN GARDE

Ce produit contient du ciment Portland et du silice (sable). Il est potentiellement dangereux :

- Peut provoquer des brûlures.
- Protégez-vous contre le gel.
- Gardez hors de portée des enfants.
- Risque en cas d'ingestion ou de contact avec les yeux ou la peau : utilisez la protection corporelle appropriée (gants, lunettes).
- Ne pas inhaler les émanations. Ventilez bien la pièce durant l'application.

Veuillez suivre ces précautions pour votre sécurité.

PREMIERS SOINS

En cas de contact ou d'incident, agissez rapidement :

- Yeux : Rincez abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.
- Inhalation : Déplacez la personne en plein air pour lui faire respirer de l'air frais.
- Peau : Lavez avec de l'eau savonneuse et rincez soigneusement.
- Ingestion : Ne faites pas vomir. Si la personne est consciente, faites-lui boire quelques verres d'eau. Contactez immédiatement un centre anti-poison ou un médecin.

Pour toute question supplémentaire ou pour accéder à nos guides détaillés, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous contacter.